

CONTRÔLE POUR SYSTÈME DE VENTILATION

D é s h u m i d i s t a t

Tous les systèmes de ventilation peuvent être équipés avec ce déshumidistat exceptionnel qui permettra de contrôler le niveau d'humidité à l'intérieur. Lorsque l'humidité dépasse le niveau désiré, le système de ventilation fonctionne à haute vitesse. Une fois que le niveau désiré est atteint, le système passe au réglage choisi.



1 INSTALLATION



À l'aide d'un tournevis mince, relier les deux fils électriques aux bornes du contrôle de déshumidification, à l'extrémité de l'appareil. Faire passer les fils électriques dans le mur, jusqu'à la position centrale du contrôle de déshumidification. On peut utiliser du fil supplémentaire si les fils fournis ne sont pas assez longs. Faire les raccordements des fils avec des connecteurs.

2



Tirer le fil par l'ouverture. Enlever le couvercle sur le panneau de contrôle et faire passer le fils de l'arrière du contrôle. Fixer le contrôle sur le mur. Enlever les bornes du déshumidistat et brancher aux fils électriques. Glisser les bornes sur les lames.

3



Mettre le couvercle sur le panneau de contrôle.